

TOMGAST

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podgrzewacz do czekolady T-14-057



DANE TECHNICZNE

MODEL : 69317
NAPIĘCIE: 200-240V/50Hz
MOC: 50 W
WYDAJNOŚĆ: 1,0 L. (max.)
TEMP.: 40~50°C
ROZMIAR: 29x22x12 cm
WAGA NETTO: 875 gr.

PROSIMY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, działania i konserwacji tego urządzenia. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w niej może spowodować poważne obrażenia. W przypadku nie zrozumienia treści tej instrukcji, proszę skontaktować się z przełożonym. Przed przystąpieniem do użytkowania podgrzewacza, zapoznaj się z instrukcją obsługi.

BARDZO WAŻNE

1. Podłącz podgrzewacz do czekolady do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Jeśli wtyczka i gniazdo nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem w celu określenia właściwego napięcia, rozmiaru i instalacji odpowiedniego gniazda elektrycznego.
2. Przed przystąpieniem do konserwacji, wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i pozostaw do wystygnięcia.
3. W celu bezpiecznego i prawidłowego działania, urządzenie musi znajdować się w odpowiedniej odległości od ścian i materiałów łatwopalnych.
4. Pozostawić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm od urządzenia aby umożliwić prawidłową i bezpieczną pracę.
5. Aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie służy do roztopiania czekolady i utrzymywania jej w ciepłej temperaturze.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, zawsze muszą zostać zachowane podstawowe środki ostrożności.

1. Aby uniknąć porażenia prądem, nie wolno umieszczać kabla, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub w innym dowolnym płynie. Nie wolno wkładać śrubokrętów lub innych metalowych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
2. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez autoryzowany przez producenta serwis naprawczy. W przypadku próby naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione, gwarancja natychmiast traci ważność.
3. Nie wolno dopuścić do kontaktu kabli z gorącymi powierzchniami, należy pilnować by nie zwały się ze stołów czy blatów.
4. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone.
5. Należy wyłączyć urządzenie przed wymianą części.
6. Nie wolno pozostawić urządzenia pracującego bez nadzoru. Należy odłączyć urządzenie po każdym użyciu.
7. Należy unikać kontaktu z nagrzanymi częściami lub z tymi, które są aktualnie w ruchu. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia.
8. Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych. Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania w pobliżu dzieci.
9. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej sensorycznej czy umysłowej, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci będące pod nadzorem osoby dorosłej.
10. Urządzenie elektryczne należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie należy używać części i akcesoriów, bez zalecenia producenta.

GWARANCJA

Okres gwarancji na wszystkie wady fabryczne wynosi 1 rok i rozpoczyna się od daty zakupu urządzenia. potwierdzonej odpowiednim dokumentem sprzedaży. W celu prawidłowego zainstalowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących wskazówek:

- unikaj kontaktu urządzenia elektrycznego z wodą i wilgocią, ryzyko zwarcia i porażenia prądem elektrycznym.
 - nie pozwalaj dzieciom lub nieupoważnionemu personelowi na obsługę urządzenia
 - przed instalacją urządzenia przeczytaj instrukcję
 - w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia skontaktuj się z działem technicznym.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania urządzenia

UWAGI

1. Podgrzewacz do czekolady należy ustawić na odpowiedniej wysokości, na powierzchni, która będzie bezpieczna i wygodna przy dalszej pracy. Powierzchnia powinna być zabezpieczona przed możliwością ześlizgnięcia się urządzenia, wylania jego zawartości oraz stabilna by utrzymać ciężar urządzenia
2. Nie umieszczaj niczego na powierzchni podgrzewacza, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
3. Podczas konfigurowania urządzenia do pracy, upewnij się, że zasilanie urządzenia jest wyłączone. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała.
4. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała, zawsze używaj podgrzewacza wypełnionego czekoladą.
5. Urządzenie nie jest odporne na warunki atmosferyczne. W celu bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy zapewnić stałą temperaturę otoczenia tj. 21°C-29°C.
6. Nie należy umieszczać podgrzewacza w pobliżu innych urządzeń generujących wysoką temperaturę (grill, frytkownica, itd.) Nadmierna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia.
7. Nie umieszczaj podgrzewacza w miejscu, które ogranicza przepływ powietrza wokół urządzenia.
8. Niektóre powierzchnie zewnętrzne na podgrzewaczu mogą rozgrzać się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność podczas dotykania tych obszarów, aby uniknąć obrażeń.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

ODPAKOWANIE:

1. Po otwarciu opakowania zewnętrznego usuń z urządzenia i jego części wszystkie elementy opakowania oraz osłonę ochronną.
2. Odłóż wszystkie akcesoria oraz instrukcję obsługi.
3. Ustaw urządzenie na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
4. Wszystkie części które będą miały kontakt z żywnością przemij wodą, a następnie wytrzyj do sucha.

LISTA CZĘŚCI



INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

1. Przed instalacją, urządzenie należy ustawić w bezpiecznym miejscu.
2. Naczynie ze stali nierdzewnej należy umieścić w urządzeniu grzewczym.
3. Czekoladę dodawać należy w postaci wiórów, kulek lub małych kawałków do naczynia ze stali nierdzewnej, nie przekraczając maksymalnej-zalecanej wagi. Można również wlać rozpuszczoną już czekoladę.
4. Przekręcić pokrętkę w położeniu Melt (topnienie) - czekolada zacznie się topić.
5. Po kilku minutach sprawdź czy czekolada jest już stopiona, stosując odpowiednią łyżkę do mieszania. Czekolada powinna uzyskać jednolitą strukturę.
6. Aby utrzymać temperaturę rozpuszczonej wcześniej czekolady umieść pokrętkę do pozycji Warm (ciepły).
7. Aby wyłączyć podgrzewacz, obróć pokrętkę do pozycji „wyłącznik” (OFF).

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie mieszaj wody z czekoladą, dopóki czekolada ponownie nie stwardnieje. Pamiętaj, aby osuszyć łyżki i szpatułki, które będą używane z rozpuszczoną czekoladą.

CZYSZCZENIE

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia, upewnij się, że urządzenie jest odłączone i wystudzone.
2. Naczynie ze stali nierdzewnej należy dokładnie umyć . **NIE WOLNO MYĆ W ZMYWARCE.**
3. Nie wolno wylewać rozpuszczonej czekolady do zlewu, może to spowodować zatkanie rur.
4. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub gąbek metalowych, które mogą porysować powierzchnię stali nierdzewnej podczas czyszczenia. Upewnij się przed montażem, że wszystkie elementy są suche.
5. Pamiętaj, że urządzenie grzewcze nie może być zanurzone w wodzie. Aby je oczyścić, użyj wilgotnej szmatki. Wysusz po oczyszczeniu.
6. Jeśli podgrzewacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wilgoci.

**TOMGAST**

tomgast.pl